

EN Operating instructions for the Solight WO37-W and WO37-B table lamp

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please carefully read and abide by the following instructions to ensure that this product is used safely and to your complete satisfaction. This will also help avoid any improper use or damage. Prevent any unskilled handling of the device and always follow the principles of use for electrical appliances. Store these instructions in a safe place. For use at home or in a room. Never expose the device to high levels of humidity (e.g. in a bathroom), and prevent the product from coming into contact with liquids.

Package contents: Table lamp, power adapter, instruction manual. If any item is missing, contact your retailer.

Usage:

Plug the power supply connector into the input port of the table lamp. Then plug the power adapter into an electrical socket.

Switch the lamp on and off by placing your finger on the touch button, which is marked with the  symbol. The intensity of the light can be changed using the buttons with a shape of bar. Set the minimal intensity by briefly touching the button with the smaller  symbol. Set the maximal intensity by pressing the button with the bigger  symbol.

The lamp enables you to change the light temperature. This can be done by pressing the button with the  symbol.

PL Instrukcja obsługi lampy stołowej Solight WO37-W i WO37-B

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. W trosce o bezpieczeństwo użytkowania i Twoje pełne zadowolenie prosimy, byś uważnie przeczytał poniższe wskazówki. Dzięki nim unikniesz błędów w eksploatacji i nie uszkodzisz produktu. Nie dopuść do tego, by niniejsze urządzenie było obsługiwane w sposób niefachowy i zawsze stosuj się do określonych zasad użytkowania odbiorników elektrycznych. Instrukcję obsługi przechowuj w bezpiecznym miejscu. Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach. Urządzenia nie wolno użytkować w środowisku o wysokiej wilgotności (np. łazienka), należy też zadbać o to, by produkt nie miał styczności z cieczami.

Zawartość opakowania: Lampka stołowa, zasilacz, instrukcja obsługi. Jeśli którejś z części brakuje, należy o tym poinformować sprzedawcę.

Zastosowanie

Podłączyć złącze doprowadzające zasilacza do gniazda wejściowego lampki stołowej. Następnie zasilacz należy podłączyć do gniazdka elektrycznego.

Lampę włącza się poprzez przyłożenie palca do przycisku dotykowego oznaczonego symbolem . Intensywność światła może być zmieniana poprzez dotknięcie przyciskami ukształtowanego paska. Intensywność minimalną może być zmieniana poprzez dotknięcie przycisku z małym symbolem . Intensywność maksymalna może być zmieniana poprzez dotknięcie przycisku z wielkim symbolem .

Lampa umożliwia zmianę temperatury światła. W tym celu służy przycisk z symbolem .